

NAVODILA ZA UPORABO in MONTAŽO

Spoštovani kupec. Prosimo da v izogib neprijetnostim, pred uporabo pozorno preberete navodila za uporabo, zaradi lastne varnosti in pravilne uporabe naprave.

VARNOSTNA OPORIZILA:

- > napravo priklapljajte le v strokovno nameščene vtičnice, ki so pravilno ozemljene. V primeru težav s preobremenitvijo varovalk je potrebno zagotoviti (C) cilindrične talilne vložke.
- > napravo priklapljajte le na dvosmerno omrežje, kot je navedeno na nalepkah s tehničnimi karakteristikami (na napravi).
- > nikoli se ne dotikajte delov, ki so pod električno napetostjo.
- Življensko nevarno!**
- > nikoli se ne dotikajte naprave z mokrimi rokami. **Življensko nevarno!**
- > nikoli ne uporabljajte naprave, če je poškodovana ali če ima poškodovan napajalni kabel. **Nevarnost poškodbe!**
- > ne hranite in ne uporabljajte gorljivih materialov ali snovi v bližini naprave, kadar le ta deluje. **Nevarnost požara!**
- > ne uporabljajte naprave v vnetljivem ozračju (npr. v prisotnosti plinov ali samoraspršilnih pločevink). **Nevarnost eksplozije in požara.**
- > **Pomembno!** Ne vtikajte nobenih predmetov v odprtine naprave. **Nevarnost poškodbe (elektrošok) in poškodbe naprave!**
- > **Pozor!** Ne glejte v izvor svetlobe daljši čas.
- > **Pozor!** Naprava postane zelo vroča med delovanjem. Namestite napravo tako, da je ni mogoče dotakniti po naključju. **Nevarnost opeklin!**
- > Ne sušite brisač, cunj ali drugih predmetov na napravi. **Nevarnost pregretja naprave in požara!**
- > Ne nastavljajte pozicije naprave, ko je ta v uporabi. **Nevarnost opeklin!** Predhodno napravo izklopite, da se ohladi.
- > Z napravo naj brez nadzora ne rokusujejo otroci in osebe, ki ne morejo odgovarjati za svoja dejanja ter jih podučite, da se z napravo ne smejo igrati.
- > Vtičnica v katero je vklopljena naprava mora biti brezpogojno dostopna, da je možno napravo kar se da hitro izklopiti. Strokovno usposobljena oseba vam za izklop v sili lahko ponudi tudi drugačno rešitev.
- > Navodila za uporabo so pomembna za rokovanje z napravo in morajo biti varno spravljena. Če naprava zamenja lastnika, poskrbite, da bo novi lastnik prejel ta navodila.
- > Pred demontažo naprave preverite, če je ohlajena in počakajte, da se ohladi v kolikor ni ohlajena.

MESTO NAMESTITVE:

- > Grelni element je namenjen za montažo na zid ali strop s stalno priključitvijo in mora biti min. 2,1 m od tal.
- > Naprava mora biti na zidu nameščena **horizontalno**.
- > **Pozor!** Min. 1,5 m pred napravo se ne smejo nahajati vnetljivi predmeti. **Nevarnost požara!**
- > Napravo ne smete namestiti direktno na gorljive materiale (npr. les, plastika, ipd.).
- > Naprave ne smete namestiti direktno pod stensko vtičnico.
- > Ker naprava deluje na principu sevanja toplice, poskrbite da se med ogrevano osebo in napravo ne nahajajo predmeti.

NAPAJALNI KABEL:

- > Napajalni kabel ne sme priti v stik z vročimi deli naprave.
- > Nikoli ne vlecite za kabel, kadar želite vtič potegniti iz vtičnice. Nikoli ne premikajte naprave tako, da jo vlečete za kabel ali da kabel uporabljate za prenašanje naprave.
- > Ne navijajte kabla okrog naprave. **Ne uporabljajte naprave z navitim kablom okrog nje.**
- > Ne vlecite kabla okrog ostrih robov, ne postavljajte ga na vroče površine in ne izpostavljajte ga odprtemu ognju.

NAMESTITEV:

- > Napravo naj priklopi za to usposobljena oseba (električar).
- > Pred začetkom elektroinstalaterskih del, **izključite električno napetost** in se prepričajte, da so vse žice izklopljene iz električnega omrežja. Napravo priključite šele takrat, ko so elektroinstalaterska dela končana.

PRED PRVIM PRIKLOPOM:

- > Ko boste napravo prvič priključili ali po dolgem času neuporabe lahko pride do zaznave določenega vonja.

ČIŠČENJE:

- > Najprej izključite napravo iz električnega omrežja.
- > Ko je naprava ohlajena, očistite ohišje s suho krpo.
- > Ne dotikajte se žarnice s prsti, ker se sledi vžrejo vanjo.
- > Odsevnik čistite redno.
- > Ne uporabljajte jedkih in agresivnih čistilnih sredstev.
- > Nikoli ne potopite naprave v vodo. **Življensko nevarno!**

SERVISIRANJE:

- > Vsa popravila zaupajte pooblaščenim osebam. Poklicite vašega agenta ali zastopnika.
- > **Pomembno!** Kakršnikoli posegi v napravo imajo za posledico neveljavnost garancije.
- > Nestrokovna popravila s strani neusposobljenih oseb imajo lahko resne posledice za uporabnika.

TEHNIČNI PODATKI:**SMART IP24 / BH_SMART1500**

Napetost: 230 - 240 V/50 Hz
 Izhodna moč: 1000W / 1500W / 2000W
 Dimenzije (DxŠxG): 48x14,5x9,5 cm
 Masa: 2,5 kg
 Zaščita: IP24

SMART IP24

